

刀箱 床置き時（転倒防止ベルトの取り付け）

刀箱師

KATANA CASE SHI

転倒防止の為**必ず転倒防止ベルトを取り付けて下さい。**
壁掛けを想定して製作したケースであり、**薄型で転倒しやすい**為です。
①と②どちらのベルトでも構いません。





① <https://amzn.to/3TSopKa>



② <https://amzn.to/3IS79ym>

①を使用して固定した場合
ケース背面の上部のネジ穴2点を使用して固定します。
ベルトがたわむ事が無いようピンと張ってください。



KATANABAKO – Floor Installation (Attaching the Anti-Tip Safety Strap)

刀箱師

KATANA CASE SHI

To prevent the display case from tipping over, always attach an anti-tip safety strap.
This display case was primarily designed for wall mounting and has a slim profile, making it more susceptible to tipping when placed on the floor.
Either strap ① or ② may be used.



① <https://amzn.to/3TSopKa>



② <https://amzn.to/3IS79ym>

Using Strap ①

Attach the strap to the two threaded holes located at the upper rear of the display case.

Tighten the strap until it is taut, ensuring there is no slack.

